

STAGE EVOLUTION
LIGHTING EQUIPMENT SPECIALIST

COMET

取扱説明書

Technical Specifications

COMET

電圧：AC 100V/50Hz　80W
電球：JC12 12V/35W
ヒューズ：1A/250V 2CM
寸法/重量：250W×200D×200H mm /2.7kg

SOUND HOUSE
株式会社サウンドハウス
〒286-0044　千葉県成田市不動ヶ岡 1958
TEL:0476(22)9333　FAX:0476(22)9334
http://www.soundhouse.co.jp shop@soundhouse.co.jp

COMET ユーザーマニュアル

この度は COMET をお買い上げ頂き誠に有難うございます。商品の性能をフルに発揮させ、末永くお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。なお、お読みになった後は保証書と一緒に大切に保存して下さい。

I. はじめにお読み下さい

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。また、電球/ヒューズ交換の為に本体を開く場合、必ず先に電源プラグを抜いて下さい。また電球は表面が高温になることがありますのでご注意下さい。
3. 電球交換につきましては、後述の電球交換の項目を必ずお読みになった上で、作業を行ってください。
4. 本体をトラスに吊るす場合、対応するクランプ(耐荷重 10kg 以上)を使用し、ブラケットのネジを締め、本体をトラスにしっかりと固定して下さい。その際は、本体の周囲に十分なスペースをとって下さい。また室温が 40℃を超える場所での使用は避けてください。
5. 当製品は屋内使用専用です。屋外では使えません。
6. 当製品は耐水性ではありませんので水がかからないようご注意下さい。また液体の入った容器（花瓶など）を本体の上に置かないで下さい。
7. 本体は通気性の良い所に設置し、周囲に可燃物や爆発物を置かないようご注意下さい。
8. 100V にてご使用ください。
9. 使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
10. シールド、レンズ、紫外線スクリーンに傷がついた場合は交換する必要があります
11. 故障が生じた場合はお手数ですが最寄の販売店に連絡して下さい。無断で機材を開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

II. 特徴

COMET は回転しながら 25 個のビームが小宇宙を彷彿とさせる照明エフェクトです。

III. 使用方法

1. ご使用される際には電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。電源ののオン・オフスイッチはついておりません。遠隔操作によりオン・オフする場合は STAGE EVOLUTION PC3 等の電源ユニットを使って個別にコントロールして下さい。
2. 静止モードと回転モードの切替えを行うスイッチがついています。
   (｜)回転モード…電球が点灯しモーターがゆっくり左右に回転します。
   (◯)静止モード…電球が点灯します。

IV. 電球交換

1. 電源プラグをコンセントから抜き、15 分待機して本体の熱を冷まして下さい。
2. COMET の上面にあるランプ支援カバーを固定している 3 ヶのネジを取り外し、ランプ支援カバーを取り外します。
3. コネクターから古い電球を静かに取り外します。
   注意:電球を素手で触らないように注意して下さい。
4. 古い電球を取り外し、同格品と交換します。
5. ランプ支援カバーを元通り閉めます。